

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod
www.gourmetkava.cz

Moka konvice je kávovar vhodný pro použití na plynových, elektrických, i sklokeramických hořácích. Pokud máte indukční sporák, potřebujete konvičku vyrobenou z nerezové oceli a to s označením indukční moka konvice (pozor, ne každá nerezová konvice je indukční). Hliníkový kávovar je vyrobený z hliníku, který je schválený pro kontakt s potravinami.

Upozornění: tento kávovar vyžaduje pro svoji činnost zdroj tepla a uvnitř vytváří tlak. Nedodržení pokynů může způsobit riziko popálení nebo prasknutí kávovaru !!!

Před prvním použitím:

Kávovar dobře umyjte teplou vodou a několikrát připravte kávu, kterou posléze vylijete.

Postup:

- 1** Do spodní nádoby nalijte studenou vodu. Pro lepší výsledek použijte filtrovanou vodu. Je nutné, aby hladina vody ve spodní nádobce nedosahovala na úroveň bezpečnostního ventilu.
- 2** Čím čerstvější káva, tím lepší. Doporučujeme kávu umlít těsně před přípravou a to na mlýnku s mlecími kameny. Zaměřte se na správnou hrubost mletí. Na moka konvičku se mele „jemně až středně hrubě“. Pro představu hruběji, než cukr krupičku a jemněji než cukr krystal, prostě něco mezi tím.
- 3** Vložte trychtýř do spodní nádoby. Celý trychtýř naplňte mletou kávou, kterou nijak nestlačujte (nepěchujte) a dejte pozor, aby na okraji spodní nádoby nezůstaly zbytky kávy, bránili by správnému utážení závitu.
- 4** Horní nádobku našroubujte na spodní a s mírou utáhněte, přičemž nevyvíjejte tlak na rukojeť.
- 5** Postavte kávovar na plamen, který nebude přesahovat spodní okraj konvičky, nebo na jiný zdroj tepla, který bude působit jen zespodu. Až vyjde z trysky v horní nádobce první káva, plamen/stupeň ohřevu ztlumte.

6 Po naplnění horní nádoby kávou, kávovar ihned odstraňte z hořáku. Na přebublání páry přes filtr vás upozorní typické chrčení konvičky. Přebytková voda, která zůstane v spodní nádrži je v pořádku, má za účel zabránit přehřátí (a také zčernání oceli).

Upozornění k mletí kávy

Káva nesmí být mleta příliš jemně. Pára bude mít problém protlačit se nahoru skrz kávu. Pokud se to vůbec povede, chuť bude připálená, také se však sítko může ucpat úplně a kávu neuvaříte. Tady vzniká i nebezpečí přílišného tlaku v konvici !

Čištění:

Moka konvici čistíte pouze ručně teplou vodou. Nepoužívejte žádné mýdlo, saponát, ani abrazivní prostředky. Hliníkovou moka konvici nemyjte v myčce nádobí! Nerezovou můžete, ale zůstává zde doporučení ručního mytí, aby se nezměnila následně chuť kávy. Pravidelně pečlivě čistíte všechny části i vnitřní část sloupku. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory na filtrační desce, jinak je uvolněte štětcem s jemnými štětinami nebo jehlou.

Kávovar uklidte na místo pouze po dokonalém oschnutí všech ploch. Obě nádoby sešroubujte jen částečně. Na vlhko jsou náchylné obzvlášť hliníkové konvice, tady doporučujeme konvičku i osušit třeba měkkou utěrkou.

Pravidelně provádějte postup odvápnění:

Naplňte spodní nádobu vodou. Přidejte dvě čajové lžičky kyseliny citronové nebo octa. Sestavte produkt a bez přidání kávy jednou vařte. Výslednou tekutinu vylijte. Zopakujte proces uvedený v sekci "před prvním použitím".

Upozornění:

- Nikdy nepoužívejte kávovar bez vody.
- Spodní nádoba je určena pouze pro použití s vodou.
- Kávovar nikdy nepoužívejte s jinými sypanými produkty, jako je kakao, heřmánkový čaj, sypané bylinné čaje či rozpustné prášky. Mohlo by dojít k zanesení otvorů filtrační destičky.
- Po použití nikdy kávovar neotvírejte, dokud nevychladne.
- Pravidelně kontrolujte trychtýř, filtrační destičku a těsnění. Pokud zjistíte známky opotřebení nebo poškození, je nutné tyto části vyměnit.
- Pravidelně pečlivě čistíte všechny části i vnitřní části sloupku.

- Nedotýkejte se teplých ploch kávovaru, ale používejte jen rukojeť či knoflík na víku.
- V průběhu vaření mějte zavřené víčko.
- Nikdy neodcházejte od kávovaru v průběhu vaření kávy.
- Před použitím se ujistěte, že je kávovar pořádně dotažený.
- Ujistěte se, že bezpečnostní ventil není orientován směrem k uživateli.
- V případě elektrického nebo indukčního sporáku, nepoužívejte nejvyšší stupně, ale udržujte střední nastavení.
- Při použití plynového zdroje tepla nesmí plamen překročit okraj dna.
- Po použití položte kávovar na vhodný povrch, protože jeho podstavec dosahuje vysokých teplot. Nepokládejte jej na povrch, který je hořlavý, či náchylný, mohl by se teplem poškodit.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Nikdy nepoužívejte kávovar v troubě, nebo mikrovlnné troubě.
- V případě poruchy produkt již nepoužívejte !
- Nebouchajte trychtýřem pro odstranění kávy, mohl by se poškodit.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory na filtrační desce, jinak je uvolněte štětcem s jemnými štětinami nebo jehlou.
- Vyměňte těsnění, pokud je opotřebované. Výrobce stejně doporučuje vyměnit jej alespoň jednou za rok.

Likvidace

Na konci životnosti produktu jej zlikvidujte ve sběrném středisku. Přiměřené třídění odpadu a správná likvidace přispívají k zabránění negativním dopadům na životní prostředí a veřejné zdraví a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je výrobek vyroben.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu, s funkčními podmínkami stanovenými v tomto návodu k použití.

Výrobce:

Čína