

# Rychlovarná konvice Hario Bueno

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod  
[www.gourmetkava.cz](http://www.gourmetkava.cz)

## NÁVOD K OBSLUZE

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kapacita: max. 800 ml, min. 150 ml vody
- Doba varu: 0,8 l vody asi za 5 minut (může se různit dle teploty pokoje a vody)
- Rozměry: 295 x 156 x 175 mm
- Délka přívodního kabelu: 0,75 m
- Váha spotřebiče: 800 g
- Příkon: 900 – 1000 W
- Napájecí zdroj: AC220 – 240 V
- Materiál:
  - konvice a víko: nerez ocel
  - rukojeť, knoflík víka a podstavec: plast (polypropylen)
- Vyrobeno: Čína
- Výrobce: japonská firma Hario
- Dovozce: GourmetKava s.r.o., Za Kapličkou 1246, 54701, Náchod, IČ: 03724034



### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto spotřebiče se seznámte s návodem k jeho obsluze.
- Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je naplněn vodou až po okraj. Vždy naplňte spotřebič vodou jen na správnou úroveň – hladina max. Je-li konvice přeplněná, vařící voda může přetéci a způsobit popáleniny.
- Nikdy neohřívejte spotřebič, když je prázdný. Zahřátý prázdný spotřebič může být poškozen, způsobit vznik požáru či popáleniny.
- Nikdy nepohybujte víkem konvice ani jej neotvírejte, dokud se voda vaří. Horká pára může zahřát rukojeť a může dojít k jejímu poškození a k popáleninám.
- Používejte kuchyňskou chňapku. Rukojeť může být horká při vaření vody. Nezvedejte víko konvice při vylévání horké vody ze spotřebiče nebo v případě, že v konvici zbyla horká voda, horká pára může způsobit popáleniny.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
- Nepoužívejte konvici v případě, že její rukojeť je uvolněná (nedrží pevně).
- Vařící vodu z konvice okamžitě nevylévejte, počkejte alespoň 20 s po vypnutí konvice.
- Nezahřívejte nic jiného než vodu.
- Nevkládejte konvici do vody, nevkládejte do vody ani základnu!

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte nálepky, ochrannou fólii.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Konvici umístěte na rovný a stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného místa v jeho okolí.
- Před prvním použitím uvařte plnou konvici vody, abyste ji vyčistili a tuto vodu vylijte.

## POUŽITÍ

- Vždy, když konvici naplňujete vodou, vytáhněte z podstavce, tím se vyhnete tomu, aby voda odkapávala na podstavec.
- Zajistěte, aby voda nikdy nepřekročila maximální naplnění (800 ml).
- Zapněte přístroj pomocí hlavního spínače. Jakmile je voda uvařená, hlavní spínač se automaticky vypne.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič z elektřiny a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
- Konvici čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné čisticí prostředky, drátěnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
- Pro čištění krytu přístroje použijte vlhkou utěrku.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo jeho podstavec do vody či jiné tekutiny.
- Konvice by měla být pravidelně zbavována nánosů usazenin vápníku.
- Použijte k tomu produkt, který je vhodný pro domácí spotřebiče.
- Nepoužívejte k čištění SAVO.