

# Elektrická moka konvice Bialetti Moka Timer

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod  
[www.gourmetkava.cz](http://www.gourmetkava.cz)

## NÁVOD K OBSLUZE

**UPOZORNĚNÍ: TENTO KÁVOVAR VYŽADUJE PRO SVOJI ČINNOST ZDROJ TEPLA A UVNITŘ VYTVÁŘÍ TLAK. NEDODRŽENÍ POKYŇŮ MŮŽE ZPŮSOBIT RIZIKO POPÁLENÍ NEBO PRASKNUTÍ KÁVOVARU !!!**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Příkon: 365 W

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- **Před použitím tohoto spotřebiče se seznamte s návodem k jeho obsluze.**
- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice.
- Ujistěte, zda je balení kompletní
- Opatrně konvici omyjte
- Udělejte 3 kávy, které poté vylijte

### POUŽITÍ

- **Přípravná fáze**
  - Odšroubujte spodní nádobku konvičky a vyjměte trychtýř
  - Naplňte spodní nádobku vodou maximálně po spodní hranici bezpečnostního ventilu
  - Vložte trychtýř a nasypejte do něj namletou kávu, kterou nijak neupěchovávejte
  - Očistěte okraje trychtýře, aby na nich nezůstala káva
  - Našroubujte spodní nádobku zpět, aniž byste se přitom dotýkali rukojeti
  - Umístěte konvičku na základnu
- **Nastavení konvice – manuální start**
  - Zapojte kabel do zdroje elektřiny
  - Zmáčkněte střední tlačítko (v návodu str. 18, tlačítko „11“) a konvička začne ohřívat a teplota bude ukazována na displeji. Ohřívání můžete přerušit pomocí tlačítka „9“
  - Po ohřátí Vás konvička zapípáním upozorní, že je káva připravena
  - Stlačením tlačítka 11 opět, dojde k přerušení procesu
  - Teplota kávy bude udržována po dobu 30 minut, pokud je konvice stále na zapojené základně
  - Kávu můžete nalévat
- **Nastavení konvice – programovaný start**
  - Ujistěte se, že máte v konvičce opět připravenou vodu a kávu
  - K nastavení naprogramovaného startu, je potřeba správně nastavit čas, dle informací v bodu 4) viz dále
  - Po nastavení správného času, zmáčkněte tlačítko MODE
  - Displej ukáže napsané ALARM v levém horním rohu a hodiny začnou blikat
  - Nastavte hodinu a minutu, tak jak je popsáno v bodu 4) funkce hodin
  - Pro potvrzení nastaveného času zmáčkněte opět tlačítko MODE

- Pro aktivaci programovaného startu zmáčkněte tlačítko „10“ (str. 18) a na displeji se ukáže ikonka zvonečku
- V nastavený čas začne konvice připravovat kávu a po jejím dokončení Vás upozorní zapípáním
- Teplota kávy bude udržována ještě 30 minut
- **Funkce hodin**
  - Zmáčkněte tlačítko MODE, funkce hodin je zapnutá a hodiny začnou blikat, pro nastavení hodin mačkejte tlačítka „9“ a „10“
  - Zmáčkněte opět tlačítko MODE a začnou blikat minuty, mačkáním tlačítek „9“ a „10“ nastavíte přesně minuty
- **Udržování teploty:**
  - Moka konvice po přípravě kávy udržuje teplotu kávy po dobu 30 minut, pokud je konvice zapojená v základně připojené ke zdroji elektřiny
  - Tuto funkci můžete přerušit zmáčknutím tlačítka „9“
- **Upozornění:**
  - Pokud není konvice naplněná vodou, konvice přeruší zahřívání a upozorní vás krátkými zvukovými signály. Základna je vybavena vnitřní baterií, která udržuje displej. Před rozšroubováním konvice ji nechte vždy zcela vychladnout!!!

### **ČIŠTĚNÍ:**

- Před čištěním vypojte konvici ze zdroje elektřiny a vyčkejte, až přístroj zcela vychladne.
- Pravidelně čistěte vnějšek konvice jemným navlhčeným textilem nebo houbičkou. Stejně tak vnitřek konvice.
- Horní části konvičky umývejte pod tekoucí vodou. Spodní nádobku omývejte opatrně navlhčeným hadříkem, nikdy neponořujte do vody!
- Nepoužívejte žádné mýdlo, saponát, ani abrazivní prostředky, nemyjte v myčce nádobí! Konvici i základnu osušte.
- Nesestavujte konvici zpátky bez kompletního vysušení!
- Pravidelně pečlivě čistěte všechny části a kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory na filtrační desce a trychtýři, jinak je uvolněte štětcem s jemnými štětinami nebo jehlou či párátkem. Kávovar nesestavujte kým nebude úplně suchý!

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Používejte na rovném a stabilním povrchu.
- Před jakýmkoliv čištěním vyjměte kabel ze zdroje elektřiny.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma či vlhkýma rukama.
- Nehýbejte s přístrojem, pokud se v něm právě vaří káva.
- Nikdy nepoužívejte kávovar bez vody.
- Spodní nádobka je určena pouze pro použití s vodou.
- Nikdy nezahřívejte konvici, ve které není voda!
- Kávovar nikdy nepoužívejte s jinými sypanými produkty, jako je kakao, heřmánkový čaj, sypané bylinné čaje či rozpustné prášky. Mohlo by dojít k zanesení otvorů filtrační destičky.
- Po použití nikdy kávovar neotvírejte, dokud nevychladne.
- Pravidelně pečlivě čistěte všechny části.

- Pravidelně kontrolujte trychtýř, filtrační destičku a těsnění. Pokud zjistíte známky opotřebení nebo poškození, je nutné tyto části vyměnit.
- Neumývejte v myčce nádobí.
- Nepoužívejte pro čištění abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory na filtrační desce, jinak je uvolněte štětcem s jemnými štětinami nebo jehlou.
- Nedotýkejte se teplých ploch kávovaru, ale používejte jen rukojeť či knoflík na víku.
- Ujistěte se, že bezpečnostní ventil není orientován směrem k uživateli.
- V průběhu vaření mějte zavřené víčko.
- Nikdy neodcházejte od kávovaru v průběhu vaření kávy.
- Před použitím se ujistěte, že je kávovar pořádně dotažený.
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen.
- Nevkládejte konvici se základnou do vody, mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem a zničení konvice.
- Udržujte mimo dosah dětí !
- Toto zařízení není určeno k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Nebouchejte trychtýřem pro odstranění kávy, mohl by se poškodit.
- Vyměňte těsnění, pokud je opotřebované. Výrobce stejně doporučuje vyměnit jej alespoň jednou za rok.

### **LIKVIDACE**

Na konci životnosti produktu jej zlikvidujte ve sběrném středisku. Přiměřené třídění odpadu a správná likvidace přispívají k zabránění negativním dopadům na životní prostředí a veřejné zdraví a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je výrobek vyroben.

### **ZÁRUKA**

Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu, s funkčními podmínkami stanovenými v tomto návodu k použití.

### **VÝROBCE:**

Bialetti