

Váha Kaffia Square 2 kg / 0,1 g

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod

www.gourmetkava.cz

Baterie

2x AAA alkalická baterie (baterie jsou součástí balení)

Vkládání baterií

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie v zadní části váhy - dle zobrazené šípky.
2. Baterie vložte dle nakreslené polarity.

Provoz

1. Položte váhu na rovný a pevný podklad. Nepokládejte na koberec nebo měkký povrch.
2. Zapněte váhu - stiskněte první tlačítko.
3. Než začnete vážit vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0.0.
4. Nyní můžete začít vážit. Při vážení pokládejte předmět doprostřed vážící plochy.
5. Po ukončení vážení váhu vypněte prvním tlačítkem.

Převod jednotek pro vážení

Pro konverzi jednotek stiskněte tlačítko M.

Můžete přepínat mezi: gn, oz, ozt, dwt, ct, g

Funkce TARE

Tato funkce se používají, chcete-li vážit více materiálů postupně, aniž byste materiál sundávali z váhy. Nejprve položte první zátěž na vážící plochu, podívejte se na naváženou hmotnost. Stiskněte tlačítko Tare (T) pro vynulování displeje, na displeji se zobrazí „0,00“ před dalším vážením.

Dále tuto funkci využijete, pokud chcete zobrazit hmotnost váženého předmětu bez váhy nádoby, v které ho vážíte. Nejdříve tedy vynulujete hmotnost nádoby tlačítkem T, po té můžete vložit/nasypat požadovaný předmět.

Automatické vypnutí

Pokud se na displeji zobrazuje „0“ nebo váhu nepoužíváte déle než 2 minuty, váha se automaticky vypne.

LCD

Osvícení LCD displeje se vypne po 10s.

Přepočítávání na kusy - PCS

Déle stiskněte tlačítko PCS. Zobrazí se vám číslo 25. Položte na váhu 25 kusů a potvrďte stiskem tlačítka PCS. Váha nyní rozpoznala hmotnost 25 ks předmětu. Automaticky si dále spočítá a zapamatuje hmotnost 1ks.

Kalibrování

Pokud máte pocit, že váha neváží přesně a chcete jí kalibrovat, dlouze stiskněte tlačítko M. Váha vám ukáže číslo 2000 g. Mačkejte tlačítko M a vyberte si hmotnost, pro jakou máte kalibrační závaží. Váha nabízí hmotnosti: 1000, 500, 300, 200 a 100g. Po té zmáčkněte 2x tlačítko PCS, na displeji se objeví „CALL“. Položte na váhu kalibrační předmět o zvolené váze a vyčkejte, po chvílce se zobrazí „PASS“, jako potvrzení nastavení.